

ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS

ABBREVIATION

The following abbreviations are used in this wiring diagram.

A/C	=	Air Conditioner
A/T	=	Automatic Transmission
CB	=	Circuit Breaker
CD	=	Compact Disc
ECU	=	Electronic Control Unit
EFI	=	Electronic Fuel Injection
EGR	=	Exhaust Gas Recirculation
EUR	=	Europe
Ex.	=	Except
FL	=	Fusible Link
ISC	=	Idle Speed Control
J/B	=	Junction Block
LH	=	Left-Hand
M/T	=	Manual Transmission
PKB	=	Parking Brake
PPS	=	Progressive Power Steering
R/B	=	Relay Block
RH	=	Right-Hand
SC	=	Spark Control
SW	=	Switch
TP	=	Throttle Positioner
VSV	=	Vacuum Switching Valve
w/	=	With
w/o	=	Without
W/G	=	Wagon
2WD	=	Two Wheel Drive Vehicles (4 x 2)
4WD	=	Four Wheel Drive Vehicles (4 x 4)




(A): System Title

(B): Indicates the wiring color.

Wire colors are indicated by an alphabetical code.

B = Black L = Blue R = Red
 BR = Brown LG = Light Green V = Violet
 G = Green O = Orange W = White
 GR = Gray P = Pink Y = Yellow

The first letter indicates the basic wire color and the second letter indicates the color of the stripe.



(C): Indicates the connector to be connected to a part (the numeral indicates the pin No.)

(D): Indicates the pin number of the connector. The numbering system is different for female and male connectors.

Example: Numbered in order from upper left to lower right Numbered in order from upper right to lower left



BE0832


The numbering system for the overall wiring diagram is the same as above.

(E): Indicates a Relay Block. No shading is used and only the Relay Block No. is shown to distinguish it from the J/B.

Example: ① Indicates Relay Block No.1.

(F): Junction Block (The number in the circle is the J/B No. and the connector code is shown beside it). Junction Blocks are shaded to clearly separate them from other parts (different junction blocks are shaded differently for further clarification).


Example:



(G): Indicates related system.

(H): Indicates the wiring harness and wiring harness connector. The wiring harness with male terminal is shown with arrows (↙). Outside numerals are pin numbers.

- All connectors are shown from the open end, and the lock is on top.



BE0833

(I): () are used to indicate different wiring and connector, etc. when the vehicle model, engine type, or specification is different.

(J): Indicates a sealed wiring harness.



















































(K): Indicates a ground point.

SYSTEM INDEX


LAND CRUISER (W/G)

(Page 1 to Page 40)

SYSTEMS	LOCATION	SYSTEMS	LOCATION
Accessory Meter	 20-3	Light Reminder	 24-3
Air Conditioner, Cooler and Heater	 30-2 (Auto) 34-3 (Manual Dual Type) 36-2 (Manual Single Type)	Moon Roof	 19-2
Auto Antenna	 13-3	Power Seat	 19-3
Automatic Transmission Indicator	 21-2	Power Source	 1~28,-1 30-1, 34-1
Back-Up Lights	 21-3	Power Window	 15-2
Charging	 2-2	PPS (Progressive Power Steering)	 5-3
Cigarette Lighter	 24-3	Radio and Tape Player	 26-3 (w/o CD Player) 26-5 (w/ CD Player)
Clock	 24-2	Rear Air Conditioner	 33-2 (Auto) 35-3 (Manual)
Combination Meter	 28-2	Rear Fog Light	 14-2
Condenser Fan	 34-2	Rear Window Defogger	 18-2
Cool and Hot Box	 33-6	Rear Wiper and Washer	 17-3
Cruise Control	 23-2	Remote Control Mirror	 20-2
Door Lock	 16-2	Seat Belt Warning	 21-4
Emission Control	 3-2 (Ex. Middle East) 3-3 (Middle East)	Seat Heater	 18-4
Engine Control	 27-2	Starting	 1-3
Engine Compartment Cooling Fan	 5-2	Stop Light	 24-4
Front Wiper and Washer	 17-2	Taillight and Illumination	 25-2
Fuel Tank Changeover	 29-6	Turn Signal and Hazard	 12-2
Fuel Heater	 19-4	Winch	 5-4
Glow Plug	 4-2	4WD	 22-2
Headlight Beam Level Control	 6-2	12/24 Volt Switchover System	 1-2
Headlight Cleaner	 3-4	Connector Joining Wire	37-2
Headlight	 7-2 (w/ Daytime Running Light) 8-2 (LHD in Europe w/o Daytime Running Light) 9-2 (U.K.) 10-2 (Ex. LHD in Europe)	Harness and Wire Harness	38-2
Horn	 12-4	Junction Connector	40-2
Ignition	 1-4		40-2
Interior Light	 11-2		




12-24 Volt Swichover System



Starting



Ignition




⊙ Europe, Australia 3F-E
 ⊞ Ex. Europe, Australia 3F-E



Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo



FUSIBLE LINK



*1: w/ IC Regulator of 3F Engine, 80A IC Alternator of 3F-E Engine
 *2: Except *1 and Diesel Engine
 *3: Ex. w/o Tachometer in G.C.C
 *4: w/o Tachometer in G.C.C

Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

EB = Located on left front fender
 = Monté dans le pare-chock AV gauche
 = Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
 = Situado en el parachoques



Power Source




Engine Compartment Cooling Fan



PPS (Progressive Power Steering)



Winch




⊙ Europe, Australia 3F-E
 ⊠ Ex. Europe, Australia 3F-E

Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

△ = Located on left front fender
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
 = Situado en el parachoques

▽ = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

▽ = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo



	T	EL	H
OFF			
TAIL	○	○	
HEAD	○	○	○

C15 LIGHT CONTROL SW (COMB. SW)


- Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
- EA = Located on right front fender
= Monté dans le pare-chock AV droite
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero derecho
 - EB = Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques
 - ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
 - IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo



Power Source



Headlight (w/ Daytime Running Light)



Ground points
Point à terre
Erdschlusspunkt
Punto de conexión con tierra

EA = Located on right front fender
= Monté dans le pare-chock AV droite
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero derecho

EB = Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques


IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo



Power Source



Headlight (LHD in Europe w/o Daytime Running Light)



Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

EA = Located on right front fender
= Monté dans le pare-chock AV droite
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero derecho

EB = Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques


IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo



Power Source



Headlight (U.K.)





Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

EA = Located on right front fender
= Monté dans le pare-chock AV droite
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero derecho

EB = Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques

ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyaplés derecho





C15 LIGHT CONTROL SW [COMB. SW]

	T	EL	H
OFF			
TAIL	○	○	
HEAD	○	○	○

C15 DIMMER SW [COMB. SW]

	HF	HU	HL	ED
FLASH	○	○		
LOW			○	
HIGH			○	




*1 (Ex. w/o Tachometer in G.C.C)
 *2 (w/o Tachometer in G.C.C)

Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo



Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra


△ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyaplés derecho

△IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyaplés izquierdo

△BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso




Power Source



Turn Signal and Hazard



Horn



*1 (Ex. w/o Tachometer in G.C.C)
 *2 (w/o Tachometer in G.C.C)

△ BG = Located on back panel center
 = Monté sous le panneau arrière
 = Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
 = Situado en el centro del panel posterior

⊙ Europe, Australia 3F-E
 ⊠ Ex. Europe, Australia 3F-E

△ EA = Located on right front fender
 = Monté dans le pare-choc AV droite
 = Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
 = Situado en el parachoques delantero derecho

△ EB = Located on left front fender
 = Monté dans le pare-choc AV gauche
 = Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
 = Situado en el parachoques

△ ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho


△ IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo



Power Source



Rear Fog Light



Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo

BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso


BG = Located on back panel center
 = Monté sous le panneau arrière
 = Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
 = Situado en el centro del panel posterior



Power Source



Power Window



⊕ Europe, Australia 3F-E
 ⊕ Ex. Europe, Australia 3F-E

Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

△ = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angbracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyaplés derecho




Power Source



Front Wiper and Washer



Rear Wiper and Washer



Ⓞ Europe, Australia 3F-E
 □ Ex. Europe, Australia 3F-E

Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho


IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo

BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso

BG = Located on back panel center
 = Monté sous le panneau arrière
 = Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
 = Situado en el centro del panel posterior





Power Source



Rear Window Defogger




Seat Heater



F14 (C), F15 (B), F19 (A)
FUSIBLE LINK

⊙ Europe, Australia 3F-E
⊠ Ex. Europe, Australia 3F-E



Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo

BF = Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso

BG = Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior



Power Source




Moon Roof



Power Seat



Fuel Heater





Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

EB = Located on left front fender
 = Monté dans le pare-chock AV gauche
 = Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
 = Situado en el parachoques

ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo



BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso



Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

= Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

= Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo



⊙ Europe, Australia 3F-E
 ⊠ Ex. Europe, Australia 3F-E

EC = Located on engine block
 = Monté sur le bloc-moteur
 = Angebracht auf dem Motor
 = Situado en el bloque motor


ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo

BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso


BG = Located on back panel center
 = Monté sous le panneau arrière
 = Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
 = Situado en el centro del panel posterior

C10 BROWN




SEAT BELT WARNING LIGHT [COMB. METER]

C13 BLUE



*1 (Ex. w/o Tachometer in G.C.C)
 *2 (w/o Tachometer in G.C.C)


TRAILER SOCKET



T14



J1 JUNCTION CONNECTOR






Power Source



4WD



- Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
- EC = Located on engine block
= Monté sur le bloc-moteur
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el bloque motor
- ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyaplés derecho
- IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyaplés izquierdo
- BG = Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior



Power Source



Clock









Cigarette Lighter



Light Reminder



Stop Light



Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo


BC = Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior



Power Source




Taillight and Illumination



- *1 (LHD w/ Headlight Beam Level Control)
- *2 (RHD w/ Headlight Beam Level Control)
- *3 (w/o Headlight Beam Level Control)
- *4 (Ex. w/o Tachometer in G.C.C)
- *5 (w/o Tachometer in G.C.C)

- RF = Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso
- BC = Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior

Ground points: EA = Located on right front fender, EB = Located on left front fender, ID = Located on right kick panel, IE = Located on left kick panel, BC = Located on right side panel, BF = Located on left side panel.



Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapies derecho

IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapies izquierdo

BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso

Power Source

(w/o CD Player)



Radio and Player

(w/ CD Player)

RADIO AND PLAYER (w/o CD PLAYER)

STEREO COMPONENT AMPLIFIER







STEREO COMPONENT AMPLIFIER

R2 (A), R3 (B), R5 (C)
RADIO AND PLAYER (w/o CD Player)




S11 (A), S12 (B), S13 (C)
STEREO COMPONENT AMPLIFIER

R4 (A), R5 (B)
RADIO AND PLAYER (w/ CD player)


RADIO AND PLAYER (w/ CD PLAYER)



(1) Europe, Australia 3F-E
 (2) Ex. Europe, Australia 3F-E



- Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
- EB = Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques
- EC = Located on engine block
= Monté sur le bloc-moteur
= Angebracht auf dem Motor
= Situado en el bloque motor
- ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
- IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo
- BF = Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso



*1 (Ex. w/o Tachometer in G.C.C)
 *2 (w/o Tachometer in G.C.C)

C10 (A), C11 (B), C12 (C), C13 (D)
 COMBINATION METER

BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso

BG = Located on back panel center
 = Monté sous le panneau arrière
 = Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
 = Situado en el centro del panel posterior

Ground points / Punto de conexión con tierra / Point à terre

EA = Located on right front fender / = Monté dans le pare-chock AV droite / = Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels / = Situado en el parachoques delantero derecho

EC = Located on engine block / = Monté sur le bloc-moteur / = Angebracht auf dem Motor / = Situado en el bloque motor

ID = Located on right kick panel / = Monté sur la tôle de pied de caisse droite / = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums / = Situado en el panel apoyapies derecho


IE = Located on left kick panel / = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche / = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums / = Situado en el panel apoyapies izquierdo



Combination Meter



Fuel Tank Changeover




*1 (Ex. w/o Tachometer in G.C.C)
 *2 (w/o Tachometer in G.C.C)

Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

△ ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

△ IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo

△ BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso




Ground points
Point à terre
Erdschlüsselpunkt
Punto de conexión con tierra


Ⓜ = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho

Ⓛ = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo


HEATER BLOWER SW AND A/C SW



AUTO A/C ECU




Air Conditioner, Cooler and Heater (Auto)



Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra


△ Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho

▽ Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo



● SINGLE A/C
○ LHD
▲ DUAL A/C
△ RHD

Air Conditioner, Cooler and Heater (Auto)




Ground points
Point à terre
Erdschlusspunkt
Punto de conexión con tierra

△ ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho


△ IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo



Rear Air Conditioner (Auto)



Cool/Ice Box



Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyaplés derecho

BF = Located on floor panel center
 = Monté sur le panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso




Power Source



Condenser Fan



Air Conditioner, Cooler and Heater (Manual Dual Type)



Ground points
Point à terre
Erdeanschlusspunkt
Punto de conexión con tierra

EA = Located on right front fender
= Monté dans le pare-chock AV droite
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero derecho

EB = Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero izquierdo

ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho

IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo


BF = Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso



Air Conditioner, Cooler and Heater (Manual Dual Type)



Rear Air Conditioner (Manual)



Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

△ = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyaplés derecho


▽ = Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso



Power Source



Air Conditioner, Cooler and Heater (Manual Single Type)



- w/ Boost Vent
- △ w/o Boost Vent



⊕ Europe, Australia 3F-E
 ⊞ Ex. Europe, Australia 3F-E

Ground points
 Point à terre
 Erdschlußpunkt
 Punto de conexión con tierra

△ ID = Located on right kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse droite
 = Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés derecho

△ IE = Located on left kick panel
 = Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
 = Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
 = Situado en el panel apoyapiés izquierdo

△ BF = Located on floor panel center
 = Monté sur la panneau central de plancher
 = Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
 = Situado en el centro del panel del piso















1

2

3

4

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness (E Group : Engine Compartment area)



1


2

3


4

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness (I Group : Instrument Panel and Surrounding Area)


IG1




IG2




IG3




IG4




IG5




IH1




II 1




IJ 1




IE 1




IE 2




BK 1




IF 1




IF 2



IF 3



Connector Joining Wire Harness and Wire Harness (B Group : Body and Surrounding area)




1

2

3

4

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness (B Group : Body and Surrounding area)



JUNCTION CONNECTOR

